PAPELERO DE ACERO INOXIDABLE, CON TAPA Y PEDAL 20 L

SKU: 100000198



Descripción

Un bote de basura de acero inoxidable con pedal, elegante y manos libres, diseñado para una eliminación higiénica y conveniente de desechos en cocinas, baños y oficinas.

Características clave

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cilindro interior desmontable.
- Se abre mediante un pedal.

Principales diferencias

- Funcionamiento manos libres: Pedal de fácil apertura para un uso higiénico y sin contacto.
- Acero inoxidable duradero: Resistente al óxido, fácil de limpiar y de larga duración.
- Cubo interior removible: Permite una disposición de desechos más limpia y sencilla.

Instrucciones de uso

Presiona suavemente el pedal para abrir la tapa. Suelta el pedal para que la tapa se cierre automáticamente. Levanta el cubo interior para insertar o reemplazar la bolsa de basura.

Mantenimiento y cuidado

Limpia el exterior con un paño suave y ligeramente húmedo. Para manchas difíciles, utiliza un detergente suave. Seca completamente. No sobrecargues el bote. Para mejores resultados, utiliza siempre una bolsa de basura.

Condiciones

- Condición de empaque: Mantener en un lugar seco.
- Condición de almacenamiento: Mantener en un lugar seco.
- Vida útil: 2 años.
- Garantía: No aplica.

Especificaciones

Capacidad	20 litros
Tamaño	Diámetro 29.5 × 43.8 cm (alto)
Peso	1950 g