REMOVEDOR DE ABRILLANTADOR DE PISOS FLOTANTES EXCELL

Envase: 900cc



Descripción

Excell es un removedor de ceras en general, pero de ceras acrílicas en particular, cuando dichas ceras deben ser retiradas por estar muy envejecidas, dañadas o sucias.

Removedor de Abrillantador de Pisos Flotantes Excell es un producto alcalino de baja espuma, que no contiene amoniaco, lo que hace más grato su empleo ya que no tiene un olor agresivo.

Puede usarse con seguridad en los pisos plásticos usuales, baldosas, baldosines, pisos flotantes y de madera vitrificada.

- Se aplica con mopa, disolviendo rápidamente las acumulaciones de ceras.
- Las ceras pueden removerse con una aspiración húmeda, con máquina automática e incluso con una mopa.
- Cuando se recoge con máquinas, no es necesario enjuagar o neutralizar.
- Si se recoge con mopa, se recomienda enjuagar con el producto Limpiador para Pisos Flotantes Excell.

Instrucciones de uso

- 1.- En un balde con estrujador de mopa, preparar una lavaza consistente en: 2 tazas de Removedor de Cera, más 2 tazas de agua caliente (80 - 90°C).
- 2.- Empapar en esta solución una mopa limpia y proceder a pasarla suavemente sobre el piso. Nunca debe empapar su piso flotante, por lo que la mopa no debe chorrear.
- 3.- Pasar esta mopa por el piso y esperar 1 a 2 minutos para que actúe el producto. Volver a pasarla dos a tres veces hasta que el abrillantador y todo el resto de suciedad haya sido removido.
- 4.- Cuando el piso flotante esté completamente limpio y exento de las capas de abrillantador, enjuagarlo muy bien con la misma mopa que ha sido muy bien lavada con agua caliente.
- 5.- Estrujar la mopa para no empapar nunca el piso y enjuagar unas tres veces con agua pura caliente hasta que no queden residuos de suciedad ni residuos de removedor.
- 6.- Dejar secar el piso y luego aplicar Abrillantador Brillex (1 a 2 capas), muy bien esparcidas (con trapero limpio y seco).
- 7.- Dejar secar y aparecerá un excelente brillo en su piso.
- 8.- Posteriormente, seguir usando Limpiador de Piso Flotante Brillex diariamente para limpiar el piso y conservar el brillo.

• 9.- El piso debe ser limpiado con este producto (Removedor de Cera) aproximadamente cada dos meses o solo cuando el brillo esté muy gastado, opaco o la película de abrillantador esté muy rayada.

Precauciones generales

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Producto alcalino. Se recomienda el uso de protección personal adecuada en su uso y manipulación.
• En caso de ingestión accidental, dar a beber abundante agua o leche. No provocar el vómito. Requerir atención médica.
• En caso de contacto dérmico, lavar con abundante agua corriente.