Plasificadora

Modelo: LM 2001 A4



Observaciones

Cuando termine de laminar.

Para evitar arrugas, no inserte el lado abierto del pouch en la laminadora. Siga las líneas demarcadas en la entrada de la laminadora para asegurar que el objeto sea insertado correctamente.

Cuando el pouch salga luego de ser laminado, puede estar muy caliente y blando. Maneje el pouch laminado con cuidado. Presionar el objeto laminado con un libro u otros objetos pesados puede ayudar a darle una terminación suave y plana.

Cuidado y Limpieza

Los residuos pueden influenciar el efecto del laminado. Los rodillos deben limpiarse periódicamente después del uso. Inserte un papel tamaño carta doblado en la entrada de la laminadora, este saldrá con cualquier residuo que haya dentro de la máquina. Si el objeto laminado se atasca, apague y desconecte la laminadora de la corriente, y contacte a su proveedor.

Especificaciones	
Formato	A4
Velocidad de laminado	250 mm / min
Tiempo de calentamiento	2 - 4 min
Grosor máximo de laminado	80-125 mic
Ancho de laminado	236 mm
Energía	50 - 60 Hz
Dimensiones	330 x 112 x 60 mm
Tiempo de trabajo continuo	120 min. on / 30 min off