Cuchillo Retráctil 10-150

Regalo 1 hoja de Repuesto



Consejos Al Cortar

- Seleccione la hoja que más se adapte a su material.
- Para evitar que se rompa use siempre una hoja afilada y en un ángulo bajo para crear una mayor acción de corte.
- Cambie la hoja en cuanto pierda su nitidez para evitar daños en su trabajo y reducir la cantidad de esfuerzo al cortar.
- Quite la hoja cuando no se utilice.
- El papel mojado y las películas de plástico deben cortarse con una hoja convexa o una hoja recta en un ángulo bajo.
- Para materiales finos utilice una base.
- Al cortar varias capas de material de lámina es preferible hacer varios cortes ligeros que pocos y pesados.

Características

- Modelo Estándar.
- Mango y carro plástico.
- Tamaño mediano.
- Hoja segmentada para romper secciones gastadas.
- Ancho de la cinta 9 mm.
- Modelo estándar con estructura de plástico, incluye clip de sujeción para bolsillo.

Repuestos

- 10 unidades.

Especificaciones	
Modelo	10-150
Tipo de hoja	desmontable de punta rápida

Galería





