Cartucho de Tinta V BOARD MASTER

Libre de xileno · Recarga en menos de 15 segundos



Instrucciones de recarga

- Desenroscar la tapa.
- Quitar el cartucho vacío cuidadosamente, mientras se mantiene la punta hacia arriba.
- Insertar firmemente el nuevo cartucho.
- Enroscar la tapa fuertemente.
- Antes de reemplazar el cartucho, revisar que el anterior esté vacío.

Colores disponibles

Disponible en diferentes colores: