FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA

HEALTH · HYGIENE · HOME

FICHA TECNICA AIRWICK ELECTRICOS

AIR WICK® ELÉCTRICO APARATO Y REPUESTO MANZANA CANELA 21 ML





CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ahora dura hasta 100 días (usándolo en la intensidad más baja).
- Libera fragancia hacia arriba y adelante.
- Entrega fragancia continua y duradera a tu hogar.
- El usuario puede controlar el nivel de fragancia.
- Fórmula de origen natural, enriquecida con Aceites Esenciales

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Mejora la historia de aroma de tu hogar con el Eléctrico Manzana y Canela de Air Wick®. Captura la frescura y la calidez de las notas dulces y especiadas que acogen a tus huéspedes como una manta caliente en un día de otoño. Los Eléctricos de Air Wick® contienen aceites esenciales naturales. Cada repuesto de Air Wick® ofrece hasta 100 días* de fragancia continua y cuidadosamente mezclada en toda tu casa, oficina o cualquier espacio. Además, incluye un regulador de intensidad para que lo ajustes de acuerdo a tu preferencia y tengas la fragancia perfecta para tu espacio.

INFORMACION DE USO

1. Desenrosque la tapa del frasco de fragancia. Retire el frasco vacío jalando con cuidado hacia abajo del difusor hasta oir un "clic".
2. Inserte el nuevo frasco de fragancia en el difusor.
3. Conecte el difusor en posición vertical a la toma de corriente, gire la clavija si es necesario.
4. Ajuste la intensidad del difusor a la posición deseada (5 Máx. - 1 Min.), o gire el botón en la parte superior del difusor (punto más grande=Máximo) dependiendo del modelo de su aparato. Cambie el frasco cuando se vacíe.
5. Para prevenir derrames NO conecte hacia abajo o de lado.