AIRWICK ELECTRICO CITRICO RECARGA X 3 UNIDADES

Código: 27370CI · EAN: 7805010005204 · DUN: 17805010005201 · Unidad por caja: 12 unidades



Descripción del producto

Deleita tus sentidos con el aroma de los jugosos cítricos, llenando tu habitación con su suave y dulce fragancia. Los Eléctricos de Air Wick® contienen aceites esenciales naturales. Cada recarga de Air Wick® ofrece hasta 60 días de la fragancia continua y cuidadosamente mezclada en toda tu casa, oficina o cualquier espacio. Air Wick® Eléctricos también te permiten controlar el nivel de fragancia que deseas, al tiempo que mejoras tu decoración con una apariencia elegante.

Características principales del producto

- Fragancias naturales
- Mantiene aromatizado hasta por 60 días
- Control sobre el nivel de fragancia

Principales diferencias frente a otros productos

- Utiliza aceites esenciales en sus productos sin deforestar ni dañar la naturaleza
- Tiene amplia variedad de aromas
- Diseño elegante

Instrucciones

1. Desenrosque la tapa del frasco de fragancia. Retire el frasco vacío jalando con cuidado hacia abajo del difusor hasta oír un 'clic'.

2. Inserte el nuevo frasco de fragancia en el difusor.

3. Conecte el difusor en posición vertical a la toma de corriente, gire la clavija si es necesario.

4. Ajuste la intensidad del difusor a la posición deseada (5 Máx. - 1 Min.), o gire el botón en la parte superior del difusor (punto más grande=Máximo) dependiendo del modelo de su aparato. Cambie el frasco cuando se vacíe.

5. Para prevenir derrames NO conecte hacia abajo o de lado.

Mantención y cuidado

ADVERTENCIAS: MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. El difusor eléctrico no funcionará correctamente y tendrá fugas si se conecta en forma lateral o de cabeza. Adapte la posición del enchufe para

instalarlo correctamente. Riesgo de descarga eléctrica. Este producto no es un juguete. Para uso de adultos solamente. Úsese únicamente en una salida eléctrica de 220 voltios que funcione correctamente. NO se debe usar con extensiones. Para evitar daños, NO coloque el frasco ni la tapa de aceite de fragancia sobre superficies de madera, ni coloque ningún objeto a una distancia de 30 cm (12 pulg.) por encima del difusor.

No desmontes la unidad del difusor ni modifiques la clavija de ninguna manera. En caso de derrame sobre cualquier superficie, limpia inmediatamente. No manejes el aparato con las manos mojadas cuando esté enchufado. NO introduzcas objetos extraños, puntiagudos o metálicos dentro del aparato eléctrico. Desconecta el aparato cuando no esté en uso. No cambies el repuesto con el aparato enchufado. El producto NO debe ser usado para otros propósitos. Duración de 60 días en base a un uso diario de 8 horas. Utiliza SÓLO frascos de aceites de esencia AIR WICK. Reckitt Benckiser no será responsable de daños, lesiones o mal funcionamiento a causa del uso de otro tipo de repuestos en los difusores AIR WICK.

PRECAUCIONES: No ingerir. Evita el contacto con los ojos. Evita el contacto con la piel y la ropa. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usar. Lava las manos con agua y jabón después del uso. En cualquiera de estos casos recurre al Centro Nacional de Toxicología CITUC – Teléfono 2 2635-3800.