Cuchillo de Máxima Seguridad Desechable



Descripción

Corta de forma segura films plásticos, zunchos y cajas.

La punta plástica rompe las cintas de embalaje sin dañar el contenido de la caja.

Apto para diestros y zurdos.

Resistencia

- Resistente a la acetona

Galería





