Limpiador de Piso Flotante con Desinfectante 900 CC



Aroma Frutos del Bosque

Descripción

Detergente líquido para la limpieza diaria de Pisos Flotantes, elimina las suciedades de tráfico, realza el brillo natural de los pisos y alarga la vida del encerado.

Es un limpiador de espuma controlada, de rápido secado sin opacar las superficies. No requiere de enjuague y su pH no altera las ceras acrílicas que se aplican para abrillantar los pisos flotantes y de madera vitrificada. Puede usarse con mopa o trapero.

Instrucciones de Uso

- Diluir 100cc (½ taza de café) en dos litros de agua y aplíquelo con trapero o mopa húmeda. No empape el piso.
- Retire el líquido usado y la suciedad con trapero o mopa. No enjuagar. Deje secar.
- En caso de manchas o suciedad difícil de eliminar, aplicar Limpiador diluido 1:1 en forma localizada y retirar el exceso con trapero húmedo.
- Nota: respetar las instrucciones y precauciones del fabricante del piso.

Precauciones Generales

- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Respetar las precauciones habituales en el manejo y uso de detergentes líquidos.