Cuchillo Cartonero Instant Change FatMax 10-778

Regalo: 5 hojas de repuesto



Consejos Al Cortar

- Seleccione la hoja que más se adapte a su material
- Para evitar que se rompa use siempre una hoja afilada y en un ángulo bajo para crear una mayor acción de corte
- Cambie la hoja en cuanto pierda su nitidez para evitar daños en su trabajo y reducir la cantidad de esfuerzo al cortar
- Quite la hoja cuando no se utilice
- El papel mojado y las películas de plástico deben cortarse con una hoja convexa o una hoja recta en un ángulo bajo
- Para materiales finos utilice una base
- Al cortar varias capas de material de lámina es preferible hacer varios cortes ligeros que pocos y pesados.

Características

- Diseñada para aplicaciones de trabajo pesado de alta exigencia
- Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar
- Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla
- Botón QuickChange para reemplazar las hojas instantáneamente, sin necesidad de un desatornillador
- Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 5 hojas en el mango de la cuchilla
- Paneles de goma termoplástica que generan mejor control y comodidad al cortar
- Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar

Especificaciones	
Estructura empuñadura y paneles	de goma, diseño ergonómico para aplicaciones de alta exigencia
Almacena	hasta 5 hojas (5 unidades)

Galería


STANLEY
FatMax