Detergente de Ropa Multipower Excell

Envase: 3L



Descripción

Detergente líquido concentrado biodegradable con tensoactivos aniónicos y no iónicos, blanqueador óptico, enzimas, suavizantes, secuestrante, aroma, colorante y otras materias primas, que producen en cualquier tipo de fibra una limpieza insuperable.

Instrucciones de Uso

Lea atentamente las instrucciones de lavado que tienen la etiqueta de la ropa y siga sus indicaciones.

- Suciedad normal: una dosis 120cc.
- Ropa muy sucia (ropa blanca de algodón o con manchas muy difíciles): pre lave previamente la ropa, en especial las manchas, con hasta ½ dosis de detergente y luego complete el lavado con la dosis recomendada.
- Se recomienda lavar lanas y sedas con agua a temperatura ambiente.
- Lave su ropa con agua a la mayor temperatura permitida según las indicaciones de las etiquetas.
- Separe la ropa de colores poco resistentes y lave aparte.

Precauciones Generales

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Después de usar el producto, lave y seque sus manos.
- No exponer los envases a la luz solar directa.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos y/o piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de irritación, consulte a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir vómito, beber abundante agua y consultar a su médico.