
Scotch-Brite® Esponja Esferas de Limpieza

País de Origen: Hecho en México



Composición del Producto

- Fibra abrasiva con agente antimicrobiano (fibra sintética, resina y abrasivo) y espuma de poliuretano.
- Color: Verde

Dimensiones del Producto

- Irregular forma – S

Indicación de Uso

- Indicado para ollas sin revestimiento, rejillas del horno, y parrilla.

Características

El producto es diseñado para eliminar la suciedad difícil. Después del uso, la esponja se aclara fácilmente.

- Enjuague fácil: No atrapa la comida
- Antibac: Esponja protegida[1]
- Mayor poder de limpieza y durabilidad[2]
- Más resistente[3]
- Formato hexagonal para un mejor ajuste a la mano
- Fibras hechas de material 75% reciclado

Instrucciones de Uso

- Durante la limpieza, lave/enjuague las esponjas limpiadoras con agua potable corriente. Utilice detergente para disolver la grasa y la suciedad más pesadas siempre que sea necesario.
- Para higienizar la esponja, hierva aproximadamente 1 litro de agua y apague el fuego. Coloca la esponja previamente lavada en agua hervida durante 10 minutos. Sácalo del agua con ayuda de unas tenazas y espera a que se enfríe. Retire el exceso de agua y guarde la esponja en un lugar limpio y seco. Repite esta operación cada 3 o 4 días.
- Después de la limpieza, retire el exceso de agua de las Esponjas Limpiadoras y guárdelas en un lugar adecuado (limpio, seco y protegido).

Disposición del Producto

- Deseche este producto con la basura doméstica.
- Este producto no es reciclable.

Limitaciones

- No se recomienda su uso con disolventes orgánicos.

Validez

- Indefinida

Galería



