Disco de Limpieza Rojo

Código de Barra: 61-5000-4491-4, 61-5000-3593-8, 61-5000-3594-6 · Medidas: 13", 17", 20"

Usos

- Para pulido de ceras duras.
- Lavado de mantención liviano de pisos duros (cerámico, baldosas, flexit).
- En superficies lisas: si el piso tiene dibujo bajo o sobre relieve, está roto o dañado se recomienda el uso de cepillos.

Descripción

Disco de Limpieza para uso en máquinas con un rango entre 175 y 300 RPM (Revoluciones por minuto).

Operación

- Brillo
- Lustre

Importante

- No usar en pisos alfombrados, vitrificados, de corcho, o de cuidado especial (en tal caso consultar con el fabricante).

Empaque

- Contenido: 5 Discos x Caja

Mantenimiento

Limpie el pad mientras esté húmedo. Si está seco, remojar en un compartimiento con detergente removedor hasta que se suavice, luego enjuague el pad con agua caliente a presión.

Remueva el pad.

Secar el pad colgándolo o colocándolo en posición vertical.