BOTON PARA ARCADE TIPO DOMO COLOR NARANJA

SKU: VEN-023781



Descripción

Descubre el botón tipo domo color naranja perfecto para tus proyectos de arcade. Diseñado para proporcionar una experiencia de juego superior, este botón es ideal para restaurar o construir tu propia máquina recreativa.

• Color: Naranja brillante
• Tipo: Domo
• Uso: Ideal para máquinas de arcade
• Fácil de instalar y reemplazar
• Compatible con diversas configuraciones

Este botón no solo añade un toque de color a tu máquina, sino que también mejora la jugabilidad. Úsalo en proyectos DIY, recreativas en casa o para reemplazar botones desgastados en arcades. ¡Mejora tu experiencia de juego hoy mismo!

Especificaciones técnicas

Características físicas	
Dimensiones (largo × ancho × alto)	3 × 3 × 3 cm
Peso	20 g