BOLSA PROTEGER AGUA PARA NATAR Y PESCADO

SKU: VEN-024371



Descripción

La Bolsa Proteger Agua es un accesorio esencial para aquellos que aman disfrutar de actividades acuáticas como nadar y pescar. Diseñada para mantener tus pertenencias a salvo de la humedad, esta bolsa es perfecta para proteger tus objetos personales incluso en las condiciones más desafiantes.

• Fabricada con materiales de alta resistencia al agua.
• Diseño funcional y fácil de transportar.
• Espacio amplio ideal para equipamiento de natación y pesca.
• Cierre seguro para evitar la entrada de agua.

No importa si vas a una escapada al mar, un día de pesca o simplemente a la piscina, esta bolsa es el complemento perfecto para proteger lo que más valoras. Mantén tus pertenencias secas y en óptimas condiciones mientras disfrutas de tus actividades acuáticas.

Especificaciones técnicas

Características físicas	
Dimensiones (largo × ancho × alto)	20 × 40 × 50 cm
Peso	200 g