






x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x2
x4



mm [inch]
138.9 [5.47]
90.0 [3.54]
205.8 [8.10]
160.1 [6.30]
ø119.6 [ø4.71]






Memory Card



SIM CARD
1
AROUSE
2
RESET
10s



SIM CARD






1



2


3



4


5



6


7


8




9



10



11



12

